

DELTA®-VENT N

Монтаж

- 1. Раскатайте рулон пленки **DELTA®-VENT N** параллельно карнизному свесу с нахлестом минимум 10 см. Если угол наклона Regeldachnaigung до 6 градусов, перехлест должен составлять минимум 15 см. Маркированная поверхность направлена наружу. Для создания вентиляционного зазора между кровельным покрытием и утеплителем необходимо использовать контробрешетку.
- 2. Для дополнительной защиты кровельной конструкции над выступающими элементами крыши (мансардных окон, печных труб, вентиляционных шахт) от дождя, талой воды и снега необходимо выполнить дренажный желобок из пленки **DELTA®-VENT N**.
- 3. Примыкание пленки к строительным конструкциям осуществляется при помощи скотча **DELTA®-FLEXX-BAND** или клея **DELTA®-THAN**. Небольшие разрывы пленки можно заклеить при помощи скотча **DELTA®-MULTI-BAND**.
- 4. На карнизном свесе пленка **DELTA®-VENT N** может заканчиваться на капельнике или заходить под карнизный брус. Ни в коем случае не в водосточном желобе!
- 5. Примыкание пленки к окладу мансардного окна выполняется при помощи скотча **DELTA®-FLEXX-BAND**. Примыкание к печным каминным трубам, а также к проходным трубам небольшого диаметра можно также выполнить используя скотч **DELTA®-FLEXX-BAND**.



Компания АиСТ

123298 г. Москва ул. 3-я Хорошевская д.18 к.2 офис 216

тел.: +7 (495) 940-82-76

Сайт: www.aist-k.ru e-mail: info@aist-k.ru

Интернет магазин: <http://заказ-24-часа.рф/>